

MONTERINGSINSTRUKTION

Spänngardinstång



1. Skruva lös skruven så att stängerna går att justera i sidled.



2. Mät nischen, antingen med måttband eller genom att hålla upp stången och justera bredden



3. Dra ut stången till ca 1.5–2 cm bredare än fönstrets bredd.



4. Flytta fjädern till den inre stångens kant, och skruva fast den.



5. Trä på gardinerna.



6. Sätt upp i nischen!